

Life

Φραπεδιέρα χειρός
Mini drink mixer

FM-002



- Κατάλληλη για την προετοιμασία φραπέ, νες καφέ, αυγολέμονου, λαδολέμονου, κοκτέιλ, χυμών, παιδικών κρεμών, κ.α.
- Τροφοδοσία: 220-240V~ 50/60Hz, 25W

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός.
- Μην ξεπλένετε το mixer κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης. Τοποθετήστε τον άξονα μέσα σε ένα ποτήρι με καθαρό νερό και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.
- Υψηλής ποιότητας συσκευή, με άφογη λειτουργία και αντοχή στον χρόνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
2. Μην βυθίζετε την συσκευή μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Έχετε πάντοτε υπό επιτήρηση τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν την συσκευή.
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
5. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες ή πηγές θερμότητας.
6. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν έχει φθαρεί το καλώδιο, το φιλς ή έχει υποστεί ζημιά.
7. Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για τους σκοπούς που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε.
8. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.



- Suitable for preparing Nescafe, Frappe, food sauces, juices, cocktails, baby creams, etc
- AC: 220-240V~ 50/60Hz, 25W

CLEANING

- Fast and easy cleaning.
- Do not wash the mixer under running tap water, instead run the axis in a cup of water and wipe it clean with a dry cloth.
- High quality, long-lasting and trouble-free operation device

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Disconnect it from the mains supply socket when not in use.
2. Do not immerse the motor unit in water or other liquid.
3. Keep always children under supervision when using the device.
4. Disconnect the mains supply socket before cleaning. Never leave the device unattended during operation.
5. Keep the power cable away from hot surfaces.
6. If the cord/plug becomes damaged or the appliance malfunctions, do not use the device.
7. Use the device only for the purpose it is designed for.
8. For home use only.